

M80 安装手册

一、装前的准备及注意事项

- 1、检查车况是否正常、检查所购买的电子管柱是否符合安装的车型。（**是否是加装车型**）
- 2、安装前先行驶车辆把**车身和车轮摆正**，再进行装卸更换，**主动回位管柱安装后需要进行中位标定**，不摆正车子进行标定后会没有回位。
- 3、电子管柱控制器和**电机连接线的公端插头**在生产时有用黑色绝缘胶带包裹或电线卡住，在**安装前请不要将胶带撕毁或电线扯掉，更不要将公端插入到母端**，否则在标定方向时将发生错误和其它问题，电子管柱装好后再撕毁胶带或扯掉卡住的电线插头插入母端。
- 4、断开相关电源，以防拆装过程碰线引起电源短路。

二、安装方法

接线如下图（黑色细线为车速信号线，红色细线为点火信号线，带保险的黑色粗线为电源正极，另外一根黑色粗线为搭铁线），电源正极和点火信号线接在点火锁上，车速信号线接在仪表后的车速信号线上。（原装的在原来的插头上都可以找的到这些线）



钥匙开关常电线--查找方法:

拔掉车辆启动钥匙，万用表线负极搭铁，正极挨根检测点火锁上所有线，显示有 12 伏电的为钥匙开关常电线。

点火信号线--查找方法:

钥匙开关置于 1 档（ACC/ON 档），就是钥匙向上开一下停止，然后万用表线负极搭铁，正极挨根检测点火锁上所有线，这时里面会有 2 根线显示 12 伏，其中 1 根为钥匙开关常电上面已检测出，另外一根就是点火信号线。

三、方向偏了后的处理方法

若方向偏了，首先把车子摆正

往右偏方向就向左打往右偏了的角度

往左偏方向就向右打往左偏了的角度

然后把下轴装好，此时方向盘是偏的，把方向盘调整好就可以了。

未尽事宜请拨打重庆新博智机电有限公司售后服务热线电话：023-40666466 联系，

我们的服务时间是工作日早上 8:00 到晚上 6:00，我们将竭诚为您服务！